


POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

37СТВ3070



ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

www.polartv.ru



Диджи Тотал



Компьютерный
контроль



Цифровой тюнер



Система
шумоподавления



Цифровой
процессор



Таймер



Встроенные игры



Телезамок



Календарь



Стабилизатор
напряжения



третья премия
БРЭНД ГОДА/EFFIE 2004



Уважаемый пользователь телевизора "POLAR"!

Благодарим Вас за покупку! Компания "ПОЛАР" сделала все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора, изготовленного по уникальной технологии DIGITAL (ДИДЖИТОТАЛ). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации".

ДОСТОИНСТВА

Системы цветного телевидения: SECAM/PAL B/G, D/K; SECAM/PAL (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).

Меню на экране в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко пользоваться всеми функциями телевизора.

Синтезатор частоты обеспечивает предварительную настройку на 200 каналов, автоматический поиск и запоминание программ в метровом, дециметровом и кабельном диапазонах.

Система "КОНТРАСТ +" повышает контрастность, делая изображение сочным и естественным.

Таймер позволяет выбрать время автоматического включения и отключения телевизора.

Встроенная видеогига органично дополнит Ваш досуг.

Календарь удобен для тех, кто не хочет отстать от стремительного ритма современной жизни.

Функция сканирования каналов позволяет без дополнительных нажатий кнопок выбрать программу для просмотра.

ТВ-Замок позволяет ограничивать доступ к определенным программам.

Разъемы RCA обеспечивает подключение таких устройств как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, компьютер и др.

Стабилизированное питание обеспечивает устойчивую работу телевизора без использования внешних устройств стабилизации при падении напряжения в сети до 90 В и при скачках напряжения до 260 В!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Не включайте телевизор в сеть с напряжением, отличающимся от указанного в настоящем Руководстве.
- ✓ Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается. Не устанавливайте на телевизор источники открытого пламени, например, свечи.
- ✓ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора; минимальное расстояние вокруг телевизора должно быть не менее 20 мм.
- ✓ Не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых внутрь телевизора.
- ✓ Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, исключите возможность включения телевизора малолетними детьми.
- ✓ В телевизоре имеются опасные для жизни напряжения. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- ✓ Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить antennу от телевизора.
- ✓ Вилка шнура питания включенного телевизора должна всегда оставаться легкодоступной.
- ✓ Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.
- ✓ Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.
- ✓ Рекомендуется не реже одного раза в год приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по очистке внутренних поверхностей телевизора от пыли.

Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.


Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Срок службы телевизора составляет семь лет со дня изготовления.

Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с российским законодательством.



УСТРОЙСТВО ТЕЛЕВИЗОРА И ЕГО УСТАНОВКА

Устройство телевизора.



- ① Шнур питания.
- ② Аудиовходы/выходы RCA.
- ③ Видеовходы/выходы RCA.
- ④ Вход внешней антенны (75 Ом).
- ⑤ Индикатор дежурного режима.
- ⑥ Датчик приема сигналов ПДУ.
- ⑦ Сетевая кнопка.
- ⑧ Кнопки переключения программ вперед/назад.
- ⑨ Кнопки уменьшения/увеличения громкости звука.
- ⑩ Кнопка вызова экранного меню.
- ⑪ Кнопка включения видеорежима.

Включение телевизора

- 1 Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется использовать внешнюю антенну, подключаемую в гнездо ④ на задней панели телевизора.
- 2 Включите вилку шнура питания в сетевую розетку. Нажмите на кнопку ⑦ для включения телевизора. Телевизор рассчитан на работу от сети переменного тока 220 В, 50/60 Гц.
- 3 После того, как загорится индикатор дежурного режима на передней панели, переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопок переключения программ боковой панели или цифровыми кнопками пульта управления или кнопками <>▲▼. Через несколько секунд на экране появится изображение.
- 4 Телевизор был настроен на заводе-изготовителе на каналы, частоты которых могут отличаться от частот каналов в Вашей местности. Выполните действия, описанные в п. "НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА".
- 5 Выключение телевизора в дежурный режим осуществляется нажатием кнопки ⑪ пульта управления, при этом телевизор потребляет малое количество энергии и может оставаться в этом режиме длительное время. Отключение телевизора сетевой кнопкой ⑦ рекомендуется производить после переключения в дежурный режим.

Размещение телевизора

- 1 Установите телевизор в защищенном от попадания на экран прямого света месте. Смотреть передачи рекомендуется при мягким и рассеянном освещении.
- 2 Между телевизором и стеной оставляйте достаточное пространство для вентиляции (не менее 5 см).
- 3 Не размещайте телевизор вблизи источников сильных магнитных полей (акустические системы и др.), от которых могут появиться цветные пятна. Для восстановления чистоты цвета уберите источник намагничивания и выключите телевизор сетевой кнопкой ⑦. При его включении сработает система автоматического размагничивания, и чистота цвета восстановится.
- 4 После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 4-6 часов в распакованном виде.
- 5 При загрязнении поверхности экрана или корпуса необходимо вынуть шнур питания из розетки, а затем протереть телевизор сухой мягкой тканью.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

К телевизору можно подключать видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, видеокамеру, видеоигры и другие внешние видеоустройства.


Подключение к боковым входам

- 1** Подключите к телевизору видеомагнитофон, как показано на схеме.
- 2** Включите телевизор с помощью кнопки питания.
- 3** С помощью кнопки **(AV)** пульта управления выберите видеорежим (AV или AV2).
- 4** Для возврата к просмотру телепрограмм с помощью кнопки **(AV)** выберите режим TV



Подключение к задним входам

- 1** Подключите к телевизору видеомагнитофон, как показано на схеме.
- 2** Включите телевизор с помощью кнопки питания.
- 3** С помощью кнопки **(AV)** пульта управления выберите видеорежим (AV или AV1).
- 4** Для возврата к просмотру телепрограмм с помощью кнопки **(AV)** выберите режим TV




Подсоединение внешних устройств производится при отключенных от сети телевизоре и видеоустройстве.




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок пульта управления



Замена элементов питания пульта управления



- 1 Снимите крышку отсека элементов питания.
- 2 Вставьте оба элемента питания, поставляемые с телевизором, в соответствии с указанным направлением установки.
- 3 Закройте крышку отсека элементов питания.

Элементы питания, поставленные вместе с телевизором, не содержат ни ртути, ни кадмия, ни никеля – мы заботимся об охране окружающей среды.



МЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Меню вызывается на экран телевизора нажатием кнопки **MENU** пульта управления или боковой панели телевизора, повторные нажатия переключают группы меню и убирает его. Меню автоматически исчезает через 20 сек., если не нажимать никаких кнопок пульта управления или на боковой панели телевизора.



Выбор групп меню - "ИЗОБРАЖЕНИЕ", "ЗВУК", "ВРЕМЯ", "УСТАНОВКА", "НАСТРОЙКА" и "ТВ-ЗАМОК". Переход к каждой группе осуществляется последовательными нажатиями кнопки **MENU** пульта управления, перемещение по пунктам меню - кнопками **↑↓←→**, выход - нажатием кнопки **MENU**.



НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Выбор языка меню



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “УСТАНОВКА” и кнопками выберите строку “LANGUAGE”.
- 3** Кнопками выберите в строке “LANGUAGE” удобный для Вас язык меню.
- 4** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Автонастройка



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “НАСТРОЙКА”.
- 3** Кнопками выберите строку “АВТОПОИСК”, затем кнопкой включите автоматический поиск передаваемых телепрограмм.
- 4** После завершения поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автопоиск программ также можно остановить нажатием кнопки .
- 5** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Настройка программы



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “НАСТРОЙКА”.
- 3** Кнопками выберите строку “НОМЕР КАНАЛА”, затем кнопками прямого выбора программ или кнопками выберите номер программы для проведения с ней любой из описанных ниже операций.

- 4** В строке “ПРОПУСК” кнопками выберите надпись “ВКЛ” - канал будет пропускаться при переключении по кольцу.
- 5** При необходимости в строке “СТАНДАРТ ЦВЕТА” кнопками можно изменить систему цветности принимаемого канала - “АВТО”, “PAL” или “SECAM”.
- 6** Определение системы звука осуществляется автоматически во время автопоиска. Вы можете вручную выбрать систему звука в строке “СТАНДАРТ ЗВУКА” нажатиями кнопок .
- 7** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Обмен каналов



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “УСТАНОВКА”.
- 3** Кнопками выберите строку “ОБМЕН”, затем кнопками прямого выбора программ установите номер позиции, на которую нужно переместить текущий канал, и нажмите кнопку для подтверждения операции.
- 4** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Ручная настройка



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “НАСТРОЙКА”.
- 3** Кнопками выберите строку “ПОИСК”, затем кнопками начните процесс ручной настройки. После обнаружения ближайшей станции поиск остановится. Вы можете продолжить поиск кнопками , пока не будет найдена нужная станция.
- 4** В строке “ДИАПАЗОН” кнопками выберите необходимый диапазон для ручного поиска.
- 5** В строке “ТОЧНАЯ НАСТР” при неустойчивом приеме сигнала установите точное значение частоты нажатиями кнопок .
- 6** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Включение фона экрана и функция "Контраст+"



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню "УСТАНОВКА".
- 3 Кнопками выберите строку "СИНИЙ ФОН". После установки кнопками надписи "ВКЛ" при отсутствии сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения этой функции установите надпись "ВЫКЛ".
- 4 В строке "КОНТРАСТ+" Вы можете выбрать степень повышения контрастности изображения на экране телевизора или выключить эту функцию.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ

- 1 Для выбора программы с номером от 0 до 9 нажмите соответствующие кнопки прямого выбора номера / .
- 2 Для выбора программы с номером 10-99 нажмите кнопку до появления надписи " - - " на экране. Затем кнопками / введите число десятков, например, 1, и число единиц, например, 4. В данном случае будет включена программа под номером "14".
- 3 Для выбора программы с номером 100-200 нажмите кнопку до появления надписи " - - - " на экране. Затем кнопками / введите число сотен, десятков и единиц.
- 4 Для переключения программ по кругу нажимайте кнопки , при этом скрытые каналы будут игнорироваться (см. предыдущий раздел).

1 РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Громкость звука регулируйте кнопками ; быстрое отключение звука вызывается нажатием кнопки , ее повторное нажатие восстанавливает звучание с прежней громкостью. Управление дополнительными функциями находится в меню "ЗВУК".



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню "ЗВУК". Перемещение по меню производится нажатием кнопок , изменение параметров - нажатиями кнопок .
- 3 В строке "ГРОМКОСТЬ" регулируется уровень громкости звукового сопровождения.
- 4 В строке "БАЛАНС" изменяется соотношение громкости правого и левого звуковых каналов.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

1 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ", для быстрого вызова меню нажмите кнопку пульта управления.
- 3 В строках "ЯРКОСТЬ", "КОНТРАСТНОСТЬ", "ЦВЕТНОСТЬ" и "ЧЕТКОСТЬ" регулируются уровни яркости, контрастности, насыщенности и четкости изображения соответственно.
- 4 В строке "ТОН" регулируется цветовой тон изображения. Эта настройка автоматически включается только при воспроизведении видеосигнала системы NTSC.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

С помощью кнопки пульта управления Вы можете выбрать сохраненные настройки изображения для текущего канала: "МЯГКИЙ", "ЯРКИЙ", "УСТАНОВЛЕННЫЙ" и "НОРМАЛЬНЫЙ".




УСТАНОВКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРОВ

Установка времени



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “ВРЕМЯ”.
- 3 Кнопками выберите строку “ЧАСЫ”, затем кнопками выберите установку часов или минут; кнопками установите нужное значение текущего времени.
- 4 Выходите из меню нажатиями кнопки .

Установка таймеров



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “ВРЕМЯ”.
- 3 Кнопками выберите строку “ВРЕМЯ”, затем кнопками установите положение таймеров - “ВКЛ” или “ВЫКЛ”.
- 4 В строке “ВРЕМЯ ВЫКЛ” кнопками выберите установку часов или минут; затем кнопками введите время автоматического выключения телевизора.
- 5 В строке “ВРЕМЯ ВКЛ” кнопками выберите установку часов или минут; затем кнопками введите время автоматического включения телевизора.
- 6 В строке “ПРОГРАММА ВКЛ” кнопками или введите номер телепрограммы, на которую телевизор перейдет после автоматического включения по таймеру.
- 7 Выходите из меню нажатиями кнопки .

Установка таймера выключения (“таймер сна”)

- 1 Во время просмотра телепередач нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления. В нижнем углу экрана появится обозначение состояния таймера - выключен (“ВЫКЛ”) или время, оставшееся до выключения телевизора, если ранее таймер был активирован.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки установите время от 15 до 120 минут, через которое телевизор автоматически выключается в дежурный режим.

При отсутствии сигнала передающей станции (на экране в это время видны шумы или фон) телевизор автоматически переходит в дежурный режим примерно через 15 минут.

При установке времени выключения в строке “ВРЕМЯ ВЫКЛ” таймер сна автоматически отключается.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Встроенная игра и календарь



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки выберите меню “УСТАНОВКА”.
- 3 В строке “ИГРА” нажмите кнопку для входа в режим игры “Змейка”. Кнопками производится управление змейкой, с помощью кнопки осуществляется перезапуск игры.
- 4 В строке “КАЛЕНДАРЬ” нажмите кнопку для входа в режим календаря. Кнопками изменяется год, кнопками - месяц.
- 5 Выходите из меню нажатиями кнопки .



УСТАНОВКА ТВ-ЗАМКА



- 1 Нажмите на кнопку для вывода на экран меню "ЗАМОК".
- 2 При входе в меню на экране появится запрос пароля. Кнопками ①/② пульта управления введите универсальный пароль **4100**, после чего на экране появляется меню "ЗАМОК".
- 3 В строке "ЗАМОК" кнопками включите или выключите функцию ТВ-замка.
- 4 В строке "ПРОГРАММА" кнопками или ①/② введите номер программы, которую Вы хотите заблокировать.
- 5 В строке "БЛОК. ОТ ДЕТЕЙ" кнопками включите или выключите блокировку канала, выбранного в строке "ПРОГРАММА". После этого при включении заблокированного канала не будет ни изображения, ни звука.
- 6 В строке "ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ" кнопками включите или выключите функцию ограничения громкости звука на выбранном канале. Максимальный уровень громкости задается кнопками в строке "МАКС. ГРОМКОСТЬ".
- 7 В строке "СМЕНА ПАРОЛЯ" можно установить свой пароль, затем подтвердить его и в дальнейшем пользоваться им. Если Вы забыли свой пароль, введите универсальный пароль - **4100**.
- 8 Выходите из меню "ЗАМОК" нажатиями кнопки .

При включении блокировки хотя бы одного канала меню поиска каналов становится недоступно.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Телевизор самопроизвольно отключился.	Отключите телевизор сетевой кнопкой и включите через 10-15 сек.
Телевизор не включается кнопками боковой панели телевизора.	Воспользуйтесь пультом дистанционного управления.
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок пульта управления видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу.
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (см. п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение искажено: "снегит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
На изображении помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
Не работает пульт управления.	Замените элементы питания пульта управления.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

Компания ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

Интернет: www.polartv.ru, раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";

"Горячая линия для потребителей": ☎ (499) 1-888-201 или e-mail: hotline@polartv.ru

Головной сервисный центр: **ООО "Электроник"**, 127 106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 10, корп. 5. www.avsc.tv, e-mail: info@avsc.tv, ☎ (495) 925-77-61



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телевизор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Пульт дистанционного управления	1 шт.
4. Элементы питания: AAA/R3, 1.5 В	1 ком.
5. Индивидуальная упаковочная тара	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	~220 В, 50/60 Гц	Входы внешних видеоустройств	RCA
Количество запоминаемых программ	200	Рабочая температура	(10-35) °С
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный	Рабочая влажность	(35-80) %
Системы телевидения: SECAM B/G, D/K, (AV IN); PAL B/G, D/K, (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).		Атмосферное давление	(86-106) кПа
Потребляемая мощность, Вт	65		
Размер экрана по диагонали, см	37		
Выходная мощность звука, Вт	2x3		
Звуковое сопровождение	Стерео (AV)		
Диапазон звуковых частот, Гц	150-12500		
Габаритные размеры, мм	410x336x291		
Масса, кг	8,4		

Комплект поставки и технические характеристики могут незначительно отличаться от приведённых в настоящем "Руководстве по эксплуатации" вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.



Производитель: КРООИ "Телеволна", 238150 Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Спортивная, д.5

Тф/факс 8 (495) 757-6611, 757-65-30. www.polartv.ru, e-mail: sales@polartv.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME61.B05291 (срок действия: с 26.02.2009г по 25.02.2012г)

ME 61