

POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

**81LTВ6004 66LTВ3004 81LTВ3004
81LTВ7003 66LTВ7004 81LTВ3101
81LTВ7103 102LTВ6004**



USB 2.0



Поддержка HDTV



Телетекст



NICAM-стерео

ArtView



третья премия

БРЭНД ГОДА/EFFIE 2004

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. включайтесь!
www.polartv.ru



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО, И ВСЕГДА ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА	7
МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА	10
ПРИЛОЖЕНИЕ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике, указывает что к изделию прилагается вся необходимая литература по работе и обслуживанию.



Знак молнии в равностороннем треугольнике напоминает пользователю об опасности поражения электрическим током.

- ✓ Не включайте телевизор в сеть с напряжением, отличающимся от указанного в настоящем Руководстве.
- ✓ Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается. Не устанавливайте на телевизор источники открытого пламени, например, свечи.
- ✓ Не допускается давление на экран телевизора, а также его контакт с острыми/твёрдыми предметами.
- ✓ Очистку экрана следует производить куском мягкой влажной ткани; применение растворителей или спирта запрещено.
- ✓ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. При установке телевизора должно быть свободное пространство вокруг него не менее 20 мм со всех сторон корпуса.
- ✓ Место подключения блока или вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.
- ✓ Не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых внутрь телевизора.
- ✓ Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, исключите возможность включения телевизора малолетними детьми.
- ✓ Включенный в сеть телевизор может находиться под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- ✓ Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить antennу от телевизора.
- ✓ Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.
- ✓ Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.

Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Уважаемый пользователь телевизора "POLAR"!


Благодарим Вас за покупку! Компания "ПОЛАР" сделала все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного ЖК-телевизора, изготовленного по уникальной технологии ArtView (АртВью). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации".

Гарантийное обслуживание ЖК-телевизора осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Срок службы ЖК-телевизора составляет семь лет со дня изготовления.


Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с российским законодательством.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Панель управления



Задняя панель разъемов



1. Кнопка выбора источника видеосигнала.
2. Кнопка вызова экранного меню.
3. Кнопки переключения каналов.
4. Кнопки регулировки громкости звука.
5. Кнопка включения дежурного режима.
6. Видеовходы HDMI.
7. Разъем SCART.
8. Разъем для подключения персонального компьютера.
9. Аудиовход при подключении VGA.
10. Аудиовходы и Видеовход для внешнего AV сигнала.
11. Компонентный видеовход (звук на разъемы R, L входа AV2).
12. Аудио-видеовход AV2.
13. Вход для подключения внешней антенны (75 Ом).
14. Разъем для подключения наушников.
15. Коаксиальный аудиовыход.
16. Разъем USB 2.0.

Боковая панель разъемов


**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Схема переходника для компонентных видео и аудио входов



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER Кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора.
MUTE Кнопка включения/выключения звука.
0-9 Кнопки прямого выбора номеров канала.
FREEZE Кнопка паузы изображения.
RECALL Кнопка возврата к предыдущему каналу.
P.Mode Кнопка переключения предустановленных режимов изображения.
S.Mode Кнопка переключения предустановленных режимов звука.
I/II Кнопка выбора системы звука в режиме ТВ.
SLEEP Кнопка включения "таймера сна".
SOURCE Кнопка вызова меню выбора источника сигнала.
◀/▶ Кнопки изменения параметров меню.
▲/▼ Кнопки передвижения по меню.
OK / ENTER Кнопка подтверждения текущего выбора.
MENU Кнопка вызова экранного меню.
EXIT Кнопка выхода из меню.
VOL+ / VOL- Кнопки регулировки громкости звука.
CH+ / CH- Кнопки переключения каналов по кольцу.
CALL (DISPLAY) Кнопка вызова информации о текущем канале.
SCALER (ASPECT) Кнопка выбора формата экрана или изображения.
MEDIA Кнопка включения USB мультимедиа проигрывателя.
FAV Кнопка вызова списка выбранных каналов.
ADD/DEL Кнопки добавления и удаления канала из списка выбранных каналов.


Кнопки управления в режиме TELETEXT:

TEXT Кнопка включения режима телетекста.
CANCEL Кнопка отмены режима телетекста.
SIZE Кнопка увеличения страницы телетекста.
SUBTITLE Кнопка включения субтитров телетекста.
HOLD Кнопка включения/выключения фиксации текущего отображения страницы телетекста.
REVEAL Кнопка включения/выключения скрытого содержания страницы телетекста.
SUBPAGE Кнопка выбора подстраницы телетекста.
INDEX Кнопка отображения главной страницы телетекста.

Кнопки управления воспроизведением медиафайлов (для некоторых моделей):


◀◀▶▶ Кнопки ускоренного воспроизведения медиафайлов.
◀◀▶▶ Кнопки переключения медиафайлов.
▶▶ Кнопка включения/выключения паузы во время воспроизведения медиафайлов.
■ Кнопка остановки воспроизведения медиафайлов.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА




Установка телевизора:

Установите ваш телевизор на устойчивую поверхность, вдали от нагревательных приборов и воды, в месте с достаточной вентиляцией.



Подключение антенны и шнура питания:

1. Вставьте кабель антенны в разъем на задней панели телевизора.
2. подключите шнур питания телевизора к розетке 100-240 В 50/60Hz



Включение телевизора:

Нажмите кнопку включения на корпусе телевизора. Если индикатор на передней панели красный, значит телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения на пульте ДУ.

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте управления телевизора. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите режим **TV (TB)** телевизора и нажмите кнопку **OK**.


При первом включении телевизор необходимо настроить на каналы в Вашей местности. Выполните действия, описанные в пункте МЕНЮ НАСТРОЙКА ТВ, пункт АВТОНАСТРОЙКА.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Настольная подставка

Ваш телевизор поставляется со снятой настольной подставкой.

Ниже показан порядок установки подставки.




УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Основная схема подключения внешнего устройства (DVD проигрывателя) к телевизору через Аудио/Видеовход AV.

С помощью соединительного кабеля / переходника (разъемы "тюльпан" желтого, красного и белого цвета) в соответствие с цветовой маркировкой подсоедините к телевизору DVD проигрыватель или другой источник сигнала.

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте управления телевизора. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите вход **AV1** телевизора и нажмите кнопку **OK**.




2. Подключение через разъемы SCART или HDMI

Подключение телевизора к компьютеру в качестве монитора.

Вы можете подключить внешнее устройство одним из способов:
через стандартный разъем **SCART** или через цифровой вход **HDMI**
Так же Вы можете подключить компьютер к телевизору через разъем **VGA**.
Выход звука компьютера подключите к разъему телевизора **PC AUDIO**..

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте управления телевизора. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите вход **SCART**, **HDMI** или **VGA (PC)** и нажмите кнопку **OK**.




МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА


ГРУППЫ МЕНЮ

Нажмите кнопку **MENU** для вызова меню на экран.
Для выбора группы меню - НАСТРОЙКА ТВ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ВРЕМЯ, ТВ ЗАМОК, ФУНКЦИИ и ЭКРАН - нажмайте кнопки **◀/▶** пульта управления, для перемещения по меню - кнопки **▲/▼**.
Для возврата в главное меню используйте кнопку **MENU**. Выбранные пункты меню выделяются цветом.

МЕНЮ НАСТРОЙКА ТВ



Выберите кнопками **▲/▼** пункт АВТО НАСТРОЙКА и нажмите кнопку **OK** пульта управления для активации и автоматического поиска и сохранения телепрограмм. После завершения поиска нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.



Выберите кнопками **▲/▼** пункт РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (каналы обычного телевидения) и нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю. В пункте КАНАЛ кнопками **◀/▶** выберите номер текущего канала.

В пунктах СИСТЕМА ЦВЕТА и СИСТЕМА ЗВУКА кнопками **◀/▶** выберите систему цветности принимаемого сигнала и стандарт звука соответственно. В пункте ТОНКАЯ НАСТРОЙКА кнопками **◀/▶** установите точное значение частоты принимаемого сигнала выбранного канала для улучшения качества приема.


В пункте АВТОПОДСТРОЙКА кнопками **◀/▶** Вы можете включить или выключить автоматическую настройку частоты выбранного канала.

Выберите кнопками **▲/▼** пункт ПОИСК и нажмите кнопку **OK** пульта управления для активации аналоговой ручной настройки выбранного канала.

После завершения настройки канала нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.



МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА



Выберите кнопками **▲/▼** пункт РЕДАКТОР ПРОГРАММ и нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю редактирования списка программ.

В списке программ кнопками **▲/▼** выберите канал для проведения с ним следующих операций:

Удаление канала: нажмите красную кнопку пульта управления для удаления канала из списка сохраненных каналов;

Перемещение канала: нажмите желтую кнопку пульта управления, затем кнопками **▲/▼** переместите канал в списке.


Пропуск канала: нажмите синюю кнопку пульта управления для пропуска канала при переключении телепрограмм по кольцу кнопками **CH+/CH-**.

Избранные: нажмите кнопку **FAV** пульта управления для внесения выбранного канала в список избранных для его быстрого вызова.

После завершения редактирования нажмите кнопку **MENU** пульта управления для сохранения результатов и возврата в основное меню.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ содержит пункты РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, ЦВЕТ, ОТТЕНОК (в системе NTSC), РЕЗКОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА и ШУМОПОДАВЛЕНИЕ. Выбор пунктов производится кнопками Δ/∇ , регулировка параметров изображения - кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$.

В пункте РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите один из предустановленных режимов изображения - Динамичный, Стандартный, Мягкий, Пользовательский.

В пунктах КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ и ЦВЕТ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ регулируются контрастность, яркость и насыщенность изображения соответственно.

В пункте РЕЗКОСТЬ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ регулируется четкость изображения.

В пункте ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите один из предустановленных режимов - Холодный, Нормальный, Теплый.

В пункте ШУМОПОДАВЛЕНИЕ кнопками выберите уровень понижения шума изображения при слабом сигнале - Низкий, Средний или Высокий. В пункте ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ Вы можете включить увеличение глубины контраста изображения, при этом регулировка подсветки экрана становится недоступна.

МЕНЮ ЗВУК



В пункте РЕЖИМ ЗВУКА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите один из предустановленных режимов звука - Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Пользовательский.

В пунктах ТЕМБР ВЧ и БАСС кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ Вы можете регулировать верхние и нижние частоты для более комфорного прослушивания музыки при невысокой громкости.

В пункте БАЛАНС кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ регулируется соотношение громкости правого и левого каналов. В пункте АВТО РЕГ. ГРОМК. кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ включите или выключите функцию автоматического контроля громкости звучания (например, при переключении телепрограмм), не допуская изменения уровня громкости.

В пункте РЕЖИМ SPDIF кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ Вы можете выбрать формат цифрового аудиовыхода - Авто и PCM.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА


МЕНЮ ВРЕМЯ



В пункте ТАЙМЕР СНА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ установите время единовременного автоматического выключения телевизора - от 10 до 240 мин, или выключите эту функцию.


В пункте АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ установите время, по истечении которого всегда будет происходить автоматическое выключение телевизора. В пункте ТАЙМАУТ МЕНЮ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ установите время нахождения меню на экране в случае неактивности пользователя.

МЕНЮ ФУНКЦИИ



В пункте НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите язык экранного меню.

В пункте ЯЗЫК ТТЕКСТА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите язык телетекста.




В пункте ФОРМАТ ЭКРАНА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ выберите необходимый формат экрана или режим увеличения - Авто, 4:3, 16:9, Увел1, Увел2.

В пункте ГОЛУБОЙ ЭКРАН кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ включите или выключите функцию сохранения экрана при отсутствии сигнала.

В пункте ПОДСВЕТКА кнопками $\blacktriangleleft/\triangleright$ отрегулируйте уровень подсветки экрана.

Меню телевизора

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА




В пункте ЗАМОК КНОПОК включается блокировка кнопок панели управления телевизора от случайного нажатия детьми

В пункте СБРОС НАСТРОЕК нажмите кнопку **OK** пульта управления для автоматической установки настроек телевизора по умолчанию.

В пункте **ОБНОВЛЕНИЕ ПО (USB)** нажмите кнопку **OK** пульта управления для запуска обновления программного обеспечения по USB. Файл с обновлением должен находиться в корневом каталоге USB-накопителя.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА



Нажмите кнопку **SOURCE** пульта управления для вызова списка источников сигнала.
Кнопками **▲▼** выберите источник видеосигнала и нажмите кнопку **OK** пульта управления для подтверждения.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

РЕЖИМ МОНИТОРА



Для входа в режим монитора Ваш телевизор должен быть подключен к персональному компьютеру через разъем VGA.

С помощью кнопки **SOURCE** пульта управления вызовите меню **ИСТОЧНИК**, затем кнопками **▲/▼** выберите вход **VGA** и нажмите кнопку **OK** пульта управления.

В режиме монитора все группы меню аналогичны меню при просмотре телепередач, кроме меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, которое здесь называется меню ЭКРАН, содержащее следующие настройки геометрии изображения:

В пункте АВТОНАСТРОЙКА нажмите кнопку **OK** пульта управления на автоматической настройки изображения. В пунктах ГОРИЗ.ПОЛОЖЕНИЕ и ВЕРТИК.ПОЛОЖЕНИЕ нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю, где кнопками **</>** отрегулируйте геометрические характеристики изображения.

В пунктах РАЗМЕР и ФАЗА нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в подменю, где кнопками **◀▶** отрегулируйте размер изображения на экране.

В пункте **НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ** нажмите кнопку **OK** пульта управления для сброса и возврата к первоначальным установкам изображения.

USB-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Вставьте USB-носитель в разъем USB на задней панели телевизора, затем нажмите кнопку **SOURCE** пульта управления, выберите источник **МЕДИА** в меню **ИСТОЧНИК**.
Нажмите кнопку **OK** пульта управления для входа в меню **МЕДИА**.



Кнопками ◀/▶ и нажатием кнопки **OK** Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения файлов USB-носителя:

ФОТО - воспроизведение JPEG-файлов, а также их режимы их просмотра, включая увеличение, поворот, перемещение, а также включение фоновой музыки.

МУЗЫКА - воспроизведение MP3-файлов

КИНО - воспроизведение видеофайлов.

ТЕКСТ - воспроизведение текстовых файлов.

Воспроизведение видеофайлов:

Кнопками **◀/▶** выберите видеофайл и нажмите кнопку **▶** для запуска управления.

Во время воспроизведения нажмите кнопку **OK** для вызова меню дополнительных функций управления воспроизведением, увеличения изображения и т.д.

Перемещение по меню осуществляется кнопками **◀/▶**, выбор опций кнопкой **OK**, выход из меню кнопкой **EXIT**.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Телевизор самопроизвольно отключился.	Выньте сетевую вилку из розетки и снова включите через 10-15 сек.
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок пульта управления видна выводимая информация.	Подключите antennу. Переключитесь на другую программу. Возможно окончание трансляции телепрограмм.
Нет приема стереосигнала.	Выберите программу, на которой ведется стереовещание. Установите верный стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (см. п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в antennном разъеме. Переключитесь на другую программу.
На экране помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в antennном разъеме. Переключитесь на другую программу.
Не работает пульт управления.	Замените элементы питания пульта управления.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

Компания ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

**Интернет: www.polartv.ru, раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";
"Горячая линия для потребителей": (499) 188-82-01
или e-mail: hotline@polartv.ru**

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров **POLAR** Вы можете узнать: в приложении инструкции по эксплуатации, в интернете на сайте нашей компании www.polartv.ru, в магазине, у наших диллеров.



Производитель: КРООИ "Телеволна", 238150 Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Спортивная, д.5
Тел/факс: +7 (495) 757-6611, 757-65-30. web: www.polartv.ru; e-mail: sales@polartv.ru

**Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME62 B06388
Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME62 B06389**

Срок действия: с 22.12.2010 по 21.12.2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимающего сигнала	D/K, B/G, I, NICAM/A2	Источник питания	~220 В, 50/60 Гц
Система цветности принимающего сигнала	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)	Параметры электросети	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Поддерживаемый формат	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i, 1080p		

Модель	81LTV3004 / 81LTV3101	81LTV6004 / 81LTV7003 / 81LTV7103	66LTV3004 / 66LTV7004	102LTV6004
Максимальный размер изображения	81 см	81 см	66 см	102 см
LED подсветка	нет	да	да	нет
Степень яркости	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	400 cd/m ²
Динамическая контрастность	40000:1	40000:1	40000:1	40000:1
Разрешение	1366x768 1920x1080 (81LTV7103)	1366x768 1920x1080 (81LTV7103)	1366x768	1920x1080
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	9 мс	12 мс	6.5 мс	8 мс
Мощность звука	9 Вт x 2	9 Вт x 2	9 Вт x 2	9 Вт x 2
Потребляемая мощность	100 Вт	60 Вт	50 Вт	120 Вт
Размеры с подставкой, мм	793 x 563 x 205	774 x 552 x 209	641 x 470 x 209	985 x 682 x 259
Вес	13 кг	11 кг	7.3 кг	16 кг

Примечание:

- Дизайн и спецификации могут меняться без уведомлений.
- Вес и размеры указаны приблизительно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Аксессуары
1	Жидкокристаллический телевизор
2	Пульт управления
3	Батарейка
4	Гарантийный талон
5	Инструкция пользователя

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 7 ЛЕТ.